


Installation in « 2 Post Rack » position

It is advised to first install the battery module, then the power module above.



Follow steps 1 to 4 for module mounting on the rails.



34008716XT-AC


ENGLISH

Installation en position « 2 Post Rack »

Il est conseillé d'installer le module batterie, puis le module d'alimentation au dessus.



Suivez les étapes 1 à 4 pour installer le module sur les rails.



34008716XT-AC


FRANÇAIS

Instalación en posición « 2 Post Rack »

Se recomienda instalar primero el módulo de batería, luego colocar el módulo de alimentación arriba.



Siga los pasos 1 al 4 para montar el módulo en los soportes.



34008716XT-AC


ESPAÑOL

Instalação em formato « 2 Post Rack »

É aconselhável primeiro instalar o módulo de baterias e posteriormente o módulo de potência acima.



Siga as etapas 1 a 4 para montagem do módulo nos suportes.



34008716XT-AC

PORTUGUESE